


Návod k nášlapnému krmítku


Ramínka nášlapky se navléknou na boční čepy závitu M4 pod víkem a utáhnou matickami, aby nedošlo k uvolnění. Ramínka na čepech musí být volná a promazaná. Víko musí svou vahou převážit nášlapku směrem nahoru. První tři dny se **nášlapka zatíží**, aby víko bylo stále otevřené (přes noc ne) a slepice si navykly vyzobávat. Další tři dny musí být uzavíratelné víko **pootevřené**, aby se naučily sešlapávat nášlapku, pod víko vložíme prkno nebo jiný předmět o výšce 2-3cm. Po tuto dobu - 6 dnů – **přerušíme krmení pšenice do starých krmítek**. Krmítko musí stát **na suchém, rovném** podkladu a přístřeškem. Je nutné udržovat v čistotě pohyblivé části, za 2 měsíce promazat a z vyzobávací vaničky vybrat nečistoty, jsou v pšenici. Při podkládání podložit i pod nášlapky!



2-3cm.
pod
jednou
které

Návod k nášlapnému krmítku


Ramínka nášlapky se navléknou na boční čepy závitu M4 pod víkem a utáhnou matickami, aby nedošlo k uvolnění. Ramínka na čepech musí být volná a promazaná. Víko musí svou vahou převážit nášlapku směrem nahoru. První tři dny se **nášlapka zatíží**, aby víko bylo stále otevřené (přes noc ne) a slepice si navykly vyzobávat. Další tři dny musí být uzavíratelné víko **pootevřené**, aby se naučily sešlapávat nášlapku, pod víko vložíme prkno nebo jiný předmět o výšce 2-3cm. Po tuto dobu - 6 dnů – **přerušíme krmení pšenice do starých krmítek**. Krmítko musí stát **na suchém, rovném** podkladu a pod přístřeškem. Je nutné udržovat v čistotě pohyblivé části, jednou za 2 měsíce promazat a z vyzobávací vaničky vybrat nečistoty, které jsou v pšenici. Při podkládání podložit i pod nášlapky!



2-

Návod k nášlapnému krmítku

Ramínka nášlapky se navléknou na boční čepy závitu M4 pod víkem a utáhnou matickami, aby nedošlo k uvolnění. Ramínka na čepech musí být volná a promazaná. Víko musí svou vahou převážit nášlapku směrem nahoru. První tři dny se **nášlapka zatíží**, aby víko bylo stále otevřené (přes noc ne) a slepice si navykly vyzobávat. Další tři dny musí být uzavíratelné víko **pootevřené**, aby se naučily sešlapávat nášlapku, pod víko vložíme prkno nebo jiný předmět o výšce 2-3cm. Po tuto dobu - 6 dnů – **přerušíme krmení pšenice do starých krmítek**. Krmítko musí stát **na suchém, rovném** podkladu a přístřeškem. Je nutné udržovat v čistotě pohyblivé části, za 2 měsíce promazat a z vyzobávací vaničky vybrat nečistoty, jsou v pšenici. Při podkládání podložit i pod nášlapky!



2-3cm.
pod
jednou
které